

INSTALACIÓN,  
MANTENIMIENTO Y  
GARANTÍA

---

## RIEL DE EXTENSIÓN\* RIEL MONTAJE BAJO\*

\* Aplica para funcionamiento  
NORMAL, PUSH TO OPEN y CIERRE LENTO

INTER DOORS

# RIEL DE EXTENSION y RIEL MONTAJE BAJO

Funcionamiento: Normal, Push to open y Cierre lento

## MANTENIMIENTO

Los cajones son manipulados con frecuencia y deberían engrasarse con un lubricante industrial o con antioxidante una o dos veces al año.



Para que la limpieza resulte fácil, deseamos darle algunos consejos:

- Realizar limpiezas periódicas para retirar el polvo.
- Elimine inmediatamente la suciedad y derramamientos de líquido tan pronto ocurran.
- Limpie con un paño suave que no suelte pelusa, con una gamuza o esponja.
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no completamente mojado y seque a continuación con un paño
- Evitar que el agua llegue a las guías deslizantes

**Las piezas móviles de plástico no necesitan ningún mantenimiento.**

## CONSEJOS DURANTE EL USO:

- No exceder las capacidades de carga recomendadas según la referencia.
- La capacidad de carga no incluye el peso del cajón.
- Evitar conservar abiertos productos de limpieza, levadura, aditivos para lavavajillas o sal de cocina. Las emisiones de vapor pueden provocar la corrosión en todas las superficies metálicas.
- No pule, lije o raspe la superficie de las partes, esto causa daños irreversibles en el acabado.

**Quedan prohibidos para todos los accesorios de metal:**

- Limpiadores de vapor
- Productos de limpieza tales como polvos abrasivos, lana de vidrio o estropajos así como productos de limpieza a base de acetona, cloro, diluyente y soluciones cuyo nombre comience por Tri o Tetra.
- No use detergentes en polvo o de tipo industrial que contengan agentes químicos que deterioran el acabado de los herrajes
- No use limpiadores que contengan hipoclorito de sodio.
- No limpie los herrajes con ACPM, varsol, thinner o gasolina, que retiran los lubricantes que traen los productos desde fábrica y generan el deterioro de los herrajes rápidamente.

# RIEL DE EXTENSION y RIEL MONTAJE BAJO

Funcionamiento: Normal, Push to open y Cierre lento

Tener en cuenta antes y durante  
**LA INSTALACIÓN:**



1. Verificar que el descuento del vano sea el correcto para la referencia del riel.
2. El mueble y el cajón deben tener estabilidad dimensional y estar nivelados.
3. No exponga los rieles a polvo de drywall, cemento o cal, ya que estos pueden acelerar exponencialmente la aparición de manchas de óxido y perder movilidad.
4. Cubrir completamente los rieles para evitar contaminación por agentes externos en instalación, por ejemplo: corte y pulido del mesón, lijado de techos y paredes, aserrín de maderas.
5. Para la instalación de los rieles de extensión total es necesario traer hacia adelante el cuerpo que contiene las canastillas con las balineras antes de montar el cajón al mueble, de no hacerlo se puede producir el desprendimiento de las balineras.
6. Verificar que las balineras no tuvieron contacto con aserrín u otras partículas que impidan el correcto funcionamiento.
7. Se recomienda que al momento de instalar gran cantidad de rieles de la misma medida no separen las piezas, generando una mezcla de piezas, esto podría ocasionar que los rieles no casen bien afectando su buen funcionamiento.
8. La compañía trabaja con varios proveedores de rieles y puede que la medida y las especificaciones sean la misma pero algo cambia entre proveedores y por esta razón se hace esta recomendación
9. Para rieles Push to open, se debe garantizar un espacio de 5 mm entre el frente del cajón y la estructura del mueble. No se recomienda instalar este riel en cajones con frentes en aplicación parche, lo que se aconseja es instalarlos en cajones con frentes en aplicación interna.
10. Para rieles push, llevar el cajón hasta el punto de enganche.
11. Para rieles de montaje bajo verificar que el pin que activa el dispositivo de Push o cierre lento esté en su posición activa.

# RIEL DE EXTENSION y RIEL MONTAJE BAJO

Funcionamiento: Normal, Push to open y Cierre lento

## GARANTIA

### Cobertura de la Garantía

- Cuando el producto presenta defectos técnicos de fabricación y ocasiona problemas para su instalación y funcionamiento.
- La garantía aplica con el soporte del documento desde su facturación.



### Exclusiones de la Garantía

- Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
- Por daños causados por uso inadecuado del producto.
- Por oxidación.
- Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio.
- Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas.
- La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.



Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo  
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors  
Girardota – Antioquia.  
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582